



1.关闭打印机打开透明盖；将档位调节杆拨到“N”的位置；



2.向自己方向水平拉动搓纸板，向外旋转使其成打开状态；



3.取出色带向前拉动色带导带器，按箭头方向转动旋钮拉直色带并旋转数圈，测试色带；



4.捏住色带导带器将两边卡爪沿字车斜插到打印头两边固定孔中，色带必须卡到打印头和色带导片之间！转动旋钮使其不能卷曲褶皱；



5.手拿色带盒把手，水平推入机器中，使卡槽卡入机器中；



6.将档位调节杆拨到“D”位置，关闭压纸杆和透明盖，装上导纸托板。