简体中文

QT61410V01

Canon

入门指南 2

可以将打印机连接至计算机/智能手机/平板并安装软件。

是否已完成**入门指南 1**中的所有步骤？

完成**入门指南 1**中的打印机设置后，请阅读本手册。

继续连接打印机至

计算机

智能手机或平板

智能手机/平板(iOS/Android)

1. 将Canon PRINT Inkjet/SELPHY安装到智能手机/平板。

在应用程序的下载网站上搜索“Canon PRINT”。

或者通过扫描右侧的二维码访问网站。

* 此步骤根据Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0进行说明。对于其他版本，请按照应用程序的说明完成设置。

2. 检查网络配置。

开始前请开启智能手机或平板上的Wi-Fi。

iOS

- 使用无线路由器 → A
- 不使用/没有无线路由器
  (通过无线LAN连接直接将打印机连接至设备) → B

Android → C

* 如果通过无线LAN连接直接将所用设备连接至打印机，可能无法通过所用设备访问互联网，或可能需要为互联网连接付费。

继续执行右侧。

计算机(Windows/Mac OS)

1. 下载安装文件。

❶ 从网页浏览器访问以下URL。

http://canon.com/ijsetup

❷ 单击**设置**。

❸ 选择购买产品时的所在地区。

❹ 选择所用产品。

❺ 单击**连接到计算机、智能手机或平板电脑**。

❻ 选择所用操作系统。

❼ 单击**下载**以下载安装文件。

* 如果出现关于下载的安全警告，请允许网页浏览器继续下载。

❽ 打开下载的文件并单击**下一步**。

Windows计算机用户：也可以从安装光盘打开文件。

从光盘打开文件时，将出现❸中的屏幕。按照与网站相同的方法执行剩余的步骤。

2. 选择连接方法。

选择打印机连接方法并单击**下一步**。

按照屏幕上的说明继续执行设置。

选择在**入门指南 1**中使用的相同方法。

无线 LAN 连接
不使用任何电缆线将打印机连接至网络。

USB 连接
使用USB电缆线将打印机连接至计算机。这是最容易的方法。仅可以连接一台打印机。

3. 安装软件。

出现以下屏幕时，选择要安装的软件并单击**下一步**。

按照屏幕上的说明继续执行设置。

计算机现已连接至打印机。

A iOS 使用无线路由器

❶ 点击主页屏幕上的**设置**。

❷ 点击Wi-Fi设置上的**Canon_ij_XXXX**。

如果**Canon_ij_XXXX**未出现在列表上，请参见◎注释以设置打印机，**Canon_ij_XXXX**出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

❸ 点击已安装的**佳能打印**。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

❹ 点击屏幕左上方的打印机图标。

❺ 点击**注册打印机**。

❻ 点击**打印机设置**。

❼ 点击**通过无线路由器连接(推荐)**。

❽ 点击**确定**。

❾ 选择连接至所用设备的无线路由器SSID。

❿ 出现输入密码屏幕时，输入无线路由器密码并点击**确定**。

⓫ 在检测到打印机前，请稍等片刻。

如果未检测到打印机并且打印机上出现错误信息，按**OK**按钮并从❶重新开始。

⓬ 检测到打印机后，点击所用打印机的型号名称。

⓭ 根据需要输入打印机名称并点击**确定**。

⓮ 屏幕上出现打印机信息时，设置完成。

B iOS 不使用/没有无线路由器

❶ 点击主页屏幕上的**设置**。

❷ 点击Wi-Fi设置上的**Canon_ij_XXXX**。

如果**Canon_ij_XXXX**未出现在列表上，请参见◎注释以设置打印机，**Canon_ij_XXXX**出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

❸ 点击已安装的**佳能打印**。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

❹ 点击屏幕左上方的打印机图标。

❺ 点击**注册打印机**。

❻ 点击**打印机设置**。

❼ 点击**直接连接**。

❽ 点击**确定**。

❾ 检查SSID和密码，并点击**复制密码**。

❿ 点击主页屏幕上的**设置**。

⓫ 点击在❾中查看的相同SSID。

⓬ 粘贴密码并点击**加入**。

⓭ 点击**佳能打印**。

⓮ 点击**完成**。

⓯ 在检测到打印机前，请稍等片刻。

⓰ 检测到打印机后，点击所用打印机的型号名称。

⓱ 根据需要输入打印机名称并点击**确定**。

⓲ 屏幕上出现打印机信息时，设置完成。

C Android

❶ 点击已安装的**佳能打印**。

第一次启动时会显示许可协议屏幕。

❷ 点击**是**。

如果未出现❷中的屏幕，请参见◎注释以设置打印机并在屏幕出现前稍等片刻。

❸ 按照屏幕上的说明进行操作。

如果这些屏幕均未出现，请参见“如果出现**选择路由器**屏幕 ”。

确保出现所需无线路由器的SSID并点击**是**。 → 输入无线路由器的密码并点击**确定**。

点击**是**。 → 点击**确定**。

❹ 在检测到打印机前，请稍等片刻。

如果未检测到打印机并且打印机上出现错误信息，按**OK**按钮并从❶重新开始。

❺ 检测到打印机后，点击所用打印机的型号名称。

❻ 根据需要输入打印机名称并点击**确定**。

❼ 屏幕上出现打印机信息时，设置完成。

如果出现选择路由器屏幕：

如果出现此屏幕，请执行以下操作。

- 出现所需无线路由器的SSID时，点击该SSID。
  确保所用设备连接至相同的SSID。
- 如果未出现或不确定所需无线路由器的SSID，点击**如果没有目标无线路由器**。

注释

iOS 如果未出现**Canon_ij_XXXX**：

Android 如果启动Canon PRINT Inkjet/SELPHY时，未出现信息“**打印机未注册。是否执行打印机设置？**”：

在打印机上执行以下操作。

❶ 选择**其他设置**并按**OK**按钮。

❷ 选择**无电缆线设置**并按**OK**按钮。

❸ 返回Canon PRINT Inkjet/SELPHY并从A B C中的❶重新开始。

如果没有出现❶中的屏幕，请执行以下操作。

1. 按**设置**按钮可显示**设置菜单**屏幕。
2. 选择**无线LAN设置**并按**OK**按钮。
3. 出现要求按WPS按钮的信息时，按**停止**按钮。
4. 选择**其他设置**并按**OK**按钮。
5. 选择**无电缆线设置**并按**OK**按钮，然后继续执行上述❸。

QT6-1410-V01 XXXXXXXX
© CANON INC. 2016
PRINTED IN XXXXXXXX