


# 使用说明书

## 电子香薰系统

### 目录

安全注意事项	2~3
使用要求	3
使用方法	4
维护保养方法	7
香薰块更换方法	7
故障排除	8
规格	8



感谢您使用电子香薰系统。

请仔细阅读本使用说明书，正确安全的使用。



使用前，请务必先阅读“安全注意事项”（第 2-3 页）。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。

- 本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。
- 请避免儿童将本产品视为玩具，从而引发危险。
- 本产品务必使用在标注有安全特低电压对应的设备上。
- 清洁时将本体设置为OFF状态，停止发动机（将ACC切换至OFF状态）。

为了避免对您自己或其他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

## ■ 以下是将误使用时所产生的危害或损害程度进行分类、说明

 <b>警告</b>	本标志所表示的内容为“可能造成人员死亡或重伤”。
 <b>注意</b>	本标志所表示的内容为“可能造成人身伤害或其他物品损害”。

## ■ 务必遵守的内容分类，用标志区分说明如下

 此标志表示为禁止事项	 此标志表示为强制事项
--	--

## **警告**



- **禁止在开车过程中，确认产品的显示等部分**  
否则一不留神，可能会导致事故。
- **禁止在行车中进行操作**  
务必在安全的场所停车，并在拉了驻车制动器的状态下进行操作。否则可能会导致事故。
- **禁止向产品内部注水或放入异物**  
如果水、湿气、灰尘、油烟、金属物、易燃物等进入机体内部，会导致动作不良、短路，从而导致火灾、冒烟、着火、触电、故障。
- **禁止在故障、异常的状态下使用**  
发生异常时（溅到水、冒烟、有异音、异臭等），立即停止使用，并请联络销售店。否则可能会导致事故、火灾、触电。  
禁止擅自进行修理。

## 警告



- 禁止进行分解及改装本产品  
否则可能会导致火灾、触电等故障。



- 拆卸（安装）、配线、请委托销售店进行操作  
误安装、误配线可能会导致车的故障，请委托销售店进行操作。

## 注意



- 禁止攀爬或拉扯机体  
不仅有可能导致产品破损，还有可能发生意想不到的事故。

- 禁止将手指或物品插入机体与安装面之间  
不仅有可能导致产品破损，还有可能发生意想不到的事故。



- 如以后不打算使用本产品时，不得放置不管，而应予以拆除  
万一松脱，可能会导致人员受伤。

## 使用要求


- 使用时请启动发动机  
在关闭发动机状态下长时间使用的话，会导致汽车蓄电池的电压不足。
- 禁止弄湿机体或在淋湿状态下使用  
水滴飞溅会弄湿车内或导致机体故障。
- 请勿使用挥发剂或稀释剂、杀虫剂等进行清洁  
可能会导致部品变色、破裂。
- 清洁时将本体设置会关机状态，停止发动机（将 ACC 切换至 OFF 状态）

# 使用方法

## 启动发动机（将ACC切换置ON）后，香薰系统通电运转开始


每次关机/断电前，记录工作状态；下次上电默认关机前的工作状态（包括工作的香薰块和工作强度）。人为关机后，可触控本体开关或者使用APP重新开启电子香薰系统。

## 了解显示及操控按钮




### 注意

- 1、必须两个香薰块都插入后，机器才会正常工作出香，反之不出香，为异常情况。
- 2、当香薰块剩余时间百分比为零时，为异常情况，会自动切换到另外一个香薰块继续出香，为异常情况。
- 3、异常情况时，每次开机，蜂鸣器以1秒间隔鸣响5次。



- 指示灯带：
  - ①.当用户操作强度调节功能时，灯条显示正在工作香薰块的强度状态。
  - ②.常态显示正在工作中香薰块的剩余使用周期。
- 短按：切换左右香薰块控制。  
长按：弹出选中的香薰块。
- 短按：循环“1档、2档、3档、4档”。

## ■ 指示灯带显示说明




### 注意

- 1、首次上电，默认为档位3。
- 2、档位越高，香味越浓。
- 3、香薰块的使用寿命大约为3-6个月(根据实际使用量)。

## 手机 APP 操作部分

请在各大应用商店搜索或扫描尾页的二维码下载 APP。




- 首次使用APP提示进入登录界面，根据提示进入主界面。
- 需要与本机进行手动连接，第二次以后打开APP可以自动连接。
- 启动发动机（将 ACC 切换置 ON），并使机体通电运转开始。
- 打开手机蓝牙，进入 APP。
- 在主界面，点击 [电子香薰] 图标按钮。
- 进入添加设备界面，点击 [点击添加] 进行连接即可。
- 返回主界面，看到 [我的设备] 下显示电子香薰系统及连接状态。




注意

- 1、手机与本机的连接必须打开APP，无法用手机的蓝牙列表进行连接。
- 2、当机体与手机 APP 未连接时，显示“未连接设备”。
- 3、当机体与手机 APP 连接时，显示“启动”或“未启动”。

## APP 主界面



## 设置界面



# 维护保养方法

## 维护保养

清洁时，停止发动机，使机器断电（将 ACC 切换至 OFF 状态）。  
请务必确保发动机处于停机状态。

### ■ 请勿使用洗涤剂。

使用洗涤剂，可能会导致部品变质、变色、破损。

### ■ 使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。

### ■ 清洁香薰系统。机体·进风口·出风口< 介意污垢时 >

使用拧干的软布擦拭。

请清除附着在进风格栅处的灰尘等污染物。擦除污垢时，请充分拧干水分后擦除。




## 注意

使用较硬的布或用力擦拭会造成划伤，清洁时请使用干燥的软布轻轻擦拭。  
对于顽固污渍，将软布用清水沾湿，拧掉水份后再进行擦拭。


## 香薰块更换方法

当开启后无香味时，请更换香薰块。香薰块更换请委托所购买电子香薰系统的销售店。

### ■ 香薰单元弹出方法（请保证在产品通电的情况下操作）




长按“切换/退出”，听到“滴滴”提示声后缓慢弹出当前亮灯的香薰块。



从前方取出。

### ■ 香薰块的安装方法



手动轻轻推入香薰块即可。

# 故障排除

发生些状况时	请确认以下内容
无香味	到达香薰块的更换周期。请联系雷克萨斯经销店更换香薰块。 使用非官方渠道购买的香薰块将无法使用。
不运转	车内的温度是否在机体的动作范围外机体的动作温度范围为-10℃～70℃。 在动作范围外运转机体停止工作。
香味淡	到达香薰块的更换周期。或者检查是否为低档位运行模式。 配合原车空调内循环的开启，香味效果会更加明显。

# 规格

项目	说明	备注
工作电压	DC9-16V	
工作电流	≤200mA	
待机电流	0mA	
香薰块数量	2个	分别包括两种香味的香薰块，包括雷克萨斯专属香味。
香薰切换方式	电机驱动阀门	
香薰更换提醒	有	香薰块内香料即将耗光，通过指示灯或APP提醒更换。
香薰档位	四档	1档→2档→3档→4档
控制方式	APP&手动	(iOS&Android) 通过专属APP控制。
主体工作温度	-10-70℃	设定温度传感器，如果超出温度范围，香薰系统停止工作。
香氛块寿命	3-6个月	根据实车尺寸及香薰块容积，可能存在差异特性。



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	X	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
 但对于显示 X 的情况，按照 EU RoHS 采用了容许的豁免指标并符合 EU RoHS 标准。

生产日期  
 本产品生产日期标于  
 机体铭牌上

例如：制造编号 (2021 08 28)

日 (28 日)  
 月 (8 月)  
 公历年 (2021 年)

## 保修相关

未按本商品使用说明书要求使用造成故障的，即使在保修期内，也不能以保修对待。  
 另外，以下情况也不能以保修对待。  
 因不可抗力因素，地震、洪水、雷电等的自然灾害及火灾等造成损坏的。  
 因车辆事故等造成损坏的。  
 因消费者过失造成损坏的。



扫码下载本机 APP

销售商：丰田汽车（中国）投资有限公司  
注册地址：中国北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 2001 室

生产商：深圳市易帮手汽车技术开发有限公司  
注册地址：深圳市宝安区西乡街道马蹄塘山段厂房一栋五层之一 502

委托生产企业：广东好帮手丰诺电子科技有限公司  
注册地址：佛山市三水中心科技工业区西南园 C 区 25-7 号（F4）首层 103  
版本号：2021 第一版