

雷克萨斯纯正行车记录仪（LEXUS DVR）

使用说明书

目录



1	主体描述	1
2	按键列表	2
3	记录仪功能简介	2
	• 常规录像	2
	• 事件录像	2
	• 快捷拍照	3
	• 手动关机/复位	3
	• 恢复密码	3
	• 报警音提示	3
	• LED灯提示	3
4	主要参数	3
5	APP功能介绍	4
5.1	手机连接步骤	4
5.2	主界面功能简介	5
5.3	文件界面	6
5.4	播放界面	6
5.5	设置界面	7
6	APP下载方法	7



郑重提醒

1. 驾驶员严禁在驾驶车辆期间操作本产品！
2. 请严格按照说明书来操作本产品！
3. 请使用出厂原装 TF 卡，非原装卡有不良风险！
4. 请在首次安装完成 或 拆装车载电瓶 或 维修拆装本机设备后立刻通过APP设置正确的系统时间再使用，否则会导致记录时间与实际时间不符！
5. 本产品禁止在工作状态下插拔TF卡！
6. 请勿在APP处于设置界面或DVR端存储界面时启动录像！
7. 如需格式化TF卡，请使用设置界面的格式化功能，严禁通过电脑等其他设备格式化TF卡。
8. 录像过程中非正常断电会导致录像文件损坏或不完整，请重新上电开机重启当前DVR修复最后一个损坏的录像文件，若当前DVR不能正常重启开机，请联系当地经销商或专业技术人员。
9. 若需要将主机取下，请至经销店由技术人员使用专业工具协助取下。

1. 主体描述：



2. 按键列表:

名称描述	功能
开机/关机按键 	工作状态下, 长按 3 秒关机, 在 ACC ON, 关机状态下, 按下开机。
事件录像按键 	录像状态下, 短按触发事件录影。
拍照按键 	录像状态下, 短按触发快捷拍照。
复位键	需针状物品来插入小孔按键, 按下触发复位功能。

3. 记录仪功能简介:


● 常规录像

触发条件: ACC ON 开机录像;

ACC ON 基础上, 录像停止状态下, 手动按 “”;

文件管理: 自动管理, 循环覆盖;

● 事件录像

触发条件: ACC ON, 开机状态下, 录像状态时, 手动按 “” 键触发;

ACC ON, 开机状态下, 当车辆所受振动超过所设阈值则触发;

文件管理: 上限为 50 个文件, 需手动删除, 每个文件时长 1 分钟;


当文件个数超过 40 个, 每次启动时会有报警音提示;

注: 每次触发事件录像, 都会录 4 个录像文件, 每个录像文件时长 1 分钟,

该长度不随系统设置内设置文件时间长度而改变;





● 快捷拍照

触发条件：ACC ON，录像状态时，手动按“”键；

文件管理：最多可存储500张照片，自动管理，循环覆盖；

● 手动关机/复位

ACC ON，开机状态下，长按（3秒）“”键，关机；

ACC ON，关机状态下，按“”键，开机；

按复位键会强制系统复位；

● 恢复密码

ACC ON，开机状态下，长按（5秒）“”键不松手，再按“”键触发，会使设备重启；

● 报警音提示

- 1) ACC ON，无TF卡状态下，设备提示2声报警，APP端文字提示“设备存储卡故障”；
- 2) ACC ON，开机状态下，当事件录像超出40个或者事件录像文件录满50个时，设备提示15声报警，APP端文字提示“事件录像超过40个，请删除！”，“事件录像已录满，请手动删除一些事件录像！”；
- 3) ACC ON，开机状态下，触发事件录像时，设备保存4个事件录像文件，并且在每个事件录像启动时会提示1声报警，设备LED指示灯快速闪烁，APP端无提示；
- 4) ACC ON，开机状态下，存储卡碎片过多时，设备提示5声报警，并停止录像。需用户手动复位或重启设备后，如果碎片化已修复设备进入正常录像模式；如果碎片化没有被修复设备仍然会提示5声报警，停止录像并且在APP端显示“卡容量太破碎，请格式化！”

● LED指示灯提示

手动停止录像时，常亮；

正常录像时，闪烁；

ACC OFF时，熄灭；

4. 主要参数

工作电压	9V ~ 16V	录像最大分辨率	1920 *1080
工作电流	<300 mA	帧率	30 帧/秒
待机电流	≤2.5mA	压缩格式	H264 HP
工作温度	-20 ~ +70 ℃	文件格式	MP4
存储温度	-40 ~ +85 ℃	TF 卡	32G/CLASS 10



5. APP功能介绍

5.1 手机连接步骤



第一步：进入手机WIFI设置界面，选择WIFI热点

SSID: LEXUS-DVR:08:ea:40:74:e0:51

注：LEXUS-DVR: 为固定前缀，08:ea:40:74:e0:51 随设备而定



第二步：输入初始密码00000000进行连接



第三步: 打开手机APP, 若连接成功, DVR会自动开始录像, 若DVR未同步过时间, 会提示同步时间。

注意:

- 1、当连接到本产品时, 手机将无法访问移动网络, 当断开WIFI连接时恢复移动网络。
- 2、为保证成功连接WIFI, 请关闭手机系统中的“WIFI信号弱时自动连接移动网络”功能。
- 3、手机连接成功后, 屏幕红点标识闪烁即表示系统启动录影正常。
- 4、当进入设置界面或DVR端存储界面时, 为提高系统响应, 录影将自动停止。



5.2 主界面功能简介

注:

进入设置界面或DVR端存储界面会使DVR自动停止录像。



5.3 文件界面

通过主界面右上角菜单进入文件界面，可以浏览和操作TF卡中存储的视频与照片文件。



- **进入视频播放界面：**
浏览模式下，点击列表中的视频进入视频播放界面
- **注：**
在播放界面时，手机锁屏或切换到手机系统桌面，都会使视频播放退出。
- **导出文件：**
在APP中，进入视频播放界面或照片查看界面，可以点击页面中下载按钮把视频或照片文件导出到系统中。

5.4 播放界面



文件创建时间

播放视频

文件名

文件大小

文件下载

删除设备SD卡文件

视频播放界面展示了文件创建时间、播放视频按钮、文件名、文件大小、文件下载按钮和文件删除按钮



5.5 设置界面



设置项	功能
视频分辨率	设置当前录像存储视频的分辨率，默认为1920*1080 HDR；
录像时长	设置多长时间的常规录像数据，存储为一个视频文件，默认为1分钟；注：事件录像时长不受此设置影响；
G-sensor	设置重力传感器检测碰撞力度的灵敏度，默认为中；
提示音	设置提示音的开关，默认为开；
音量	设置音量的大小，默认为中；
WIFI连接密码	设置WIFI连接密码，默认为“00000000”；
设备版本	记录仪软件版本号；
高级设置	高级设置中有格式化TF卡和恢复设备默认设置两个功能，点击格式化TF卡可清除设备SD卡上面的所有文件。点击恢复默认设置会重置当前连接设备的所有设置项。
清除缓存	点击可清除在使用本设备时产生的缓存

6. APP下载方法



Lexus Accessory

- 1、扫描二维码下载。
- 2、在APP STORE或安卓市场搜索“Lexus Accessory”即可下载。

销售商：丰田汽车（中国）投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华东里8号院3号楼2001室

生产商：寅家电子科技（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易区张衡路666弄1号202A室

委托生产企业：新兴县伟辉塑胶制品有限公司

注册地址：广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园B2-02之一A幢

