



使用 PDT6618 與 Clean USB Registry Subkeys Off-line Tool 之前的準備工作:

0. 開啓 RegEdit 編輯器

<1> 在開始功能鈕中選擇“執行”，並輸入“regedit” or “regedt32”，開啓登錄編輯程式 (須具備, Administrator 權限);




A. 開啓 USB Registry Key 權限

<1> 於 **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\USB** 按下滑鼠右鍵，選擇“使用權限”並按下滑鼠左鍵開啓“權限視窗”。




<2> 在“群組或使用者名稱”中選取“Everyone”，並在“Everyone”的權限中，於“完全控制”的選項中勾選“允許”，並按下“確定”按鈕完成權限的設定。



B. 開啓 USBSTOR Registry Key 權限

<1>於 **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\USBSTOR** 按下滑鼠**右鍵**，選擇“**使用權限**”並按下滑鼠左鍵開啓“**權限視窗**”。



<2> 在“群組或使用者名稱”中選取“Everyone”，並在“Everyone”的權限中，於“完全控制”的選項中勾選“允許”，並按下“確定”按鈕完成權限的設定。

